



## 洗衣機使用得宜 可延長壽命

一部洗衣機一般都要兩三千元，功能越多價格就越貴，為你的錢包着想，就要掌握正確使用洗衣機的方法，使“它”更耐用：

- 1 必須擺放在平穩、乾爽的地方；
- 2 根據說明書指示使用，尤其洗衣量不可超過洗衣機承受量的上限；
- 3 要檢查衣物內有沒有雜物，例如硬幣、髮夾都會阻塞去水管的；
- 4 選擇適合的洗衣劑，加入的洗衣劑份量亦須按產品說明的指示，太多的洗衣劑溢出的泡沫可能令機件入水；
- 5 絕不可洗滌或脫水含有揮發性物質(溶劑、酒精等)的衣物，以免發生事故；
- 6 操作時要保證機蓋全程關上，即使在脫水程序時，亦不可打開機蓋；
- 7 經常留意洗水機的注水及排水時間是否正常，如時間過長，可能是喉管有堵塞；
- 8 熱水洗衣時，不得使用50°C以上的熱水，尤其是波輪式洗衣機，會使滾筒膠料變形導致漏水；
- 9 不得使水濺濕控制板，經常保持控制板乾爽；
- 10 每次使用完畢應把洗衣機擦乾；
- 11 定期清洗洗衣機及機內的洗衣劑盛載格，以保持排水順暢；
- 12 洗衣過程中如有異常聲響，要立即停止操作，將衣物重新整理，再啟動操作後如仍然有不正常情況，要安排合格技師檢查。 ㉔